

城訊通使用指南

提示服務	來電自動轉駁	電話暫候	同組代聽
來電接聽轉駁	電話候接	電話會議	直接代聽
請勿干擾	自動回電	遙控轉駁	簡易撥號

提示服務

預校發出鈴聲的指定時間，提醒您重要的約會。

啟動

- 按 ***02 + HHMM**
(以 24 小時的「時分」(HHMM) 方式輸入時間)
- 掛線

關閉

- 按 **#02**
- 掛線

來電自動轉駁

讓您把來電轉駁至本地任何電話號碼。您可選擇：

- 轉駁所有來電
- 於線路繁忙時轉駁來電
- 於無人接聽時轉駁來電

轉駁所有來電

- 提起聽筒按 ***05**
- 輸入欲接駁之號碼 ^{*^}

取消所有來電的轉駁

- 提起聽筒按 **#05**
- 掛線

於線路繁忙時轉駁來電

- 提起聽筒按 ***25**
- 輸入欲接駁之號碼 ^{*^}
- 掛線

取消線路繁忙時的來電轉駁

- 提起聽筒
- 按 **#25**
- 掛線

於無人接聽時轉駁來電

- 提起聽筒
- 按 ***35**
- 輸入欲接駁之號碼 ^{*^}
- 掛線

取消無人接聽時的來電轉駁

- 提起聽筒
- 按 **#35**
- 掛線

* 如接駁之號碼屬「城訊通」系統以外的電話，請先按 **9**。

[^] 如無人接聽或電話線路繁忙，則掛線並重複上述步驟。您將聽到確認訊號，表示功能已啟動

電話暫候

你可暫停通話，使用同一電話線打電話或接聽另一來電。

- 按 **Flash + *22**

同組代聽

您可透過自己的電話機，接聽同組線路的來電。

- 按 ***11**

來電接聽轉駁

讓您把正在線路上的電話轉駁至香港任何一個電話號碼。

- 按 **Flash**
- 輸入第三方的電話號碼 *
- 通知第三方將把來電轉駁
- 掛線

* 如欲接駁之號碼屬「城訊通」系統以外的電話，請先按 **9**。

電話候接

通話時若有新的來電：

- 線路會發出電話候接訊號
- 按 **Flash**，接聽來電

電話會議

您可進行三方電話會議

- 與對方通話時按 **Flash**
- 輸入第三方的電話號碼 *
- 接通後，按 **Flash** 進行三方電話會議
- 終止與最後一方的通話，只需通知對方掛線

* 如欲接駁之號碼屬「城訊通」系統以外的電話，請先撥 **9**。

直接代聽

您可透過自己的電話機，接聽致電其他電話機的來電

- 按 ***21 + 內線號碼**

請勿干擾

您可阻截所有來電，只有知悉密碼的來電者才可獲接通。

啟動功能

- 按 ***01**
- 掛線

關閉功能

- 按 **#01**
- 掛線

更改密碼

- 按 **#06**
- 輸入四位數字
- 密碼
- 掛線

自動回電

您可在線路繁忙過後接聽之前不獲接通的來電。

啟動功能

- 按 **Flash + *08**
- 掛線

關閉功能

- 按 **#08**
- 掛線

遙控轉駁	
在香港任何電話機 啟動來電轉駁功能	關閉來電轉駁功能
<ul style="list-style-type: none">按 *15，或以任何音頻電話機撥 2626-2626按 1 選擇英語、按 3 選擇廣東話輸入您的電話號碼輸入密碼	
<ul style="list-style-type: none">按 1	<ul style="list-style-type: none">按 2
<ul style="list-style-type: none">輸入欲接駁之電話號碼 *	
<ul style="list-style-type: none">等待話音確認	
* 如欲接駁之號碼屬「城訊通」系統以外的電話，請先按 9。	

簡易撥號	
以單位或兩位數字代號，儲存常打出的電話號碼。	
設定單位數字代號： <ul style="list-style-type: none">按 *09，然後輸入代號 C (2 至 9)	設定兩位數字代號： <ul style="list-style-type: none">按 *03，然後輸入代號 CC (20 至 49)
<ul style="list-style-type: none">輸入所儲存的電話號碼 (整個電話號碼，即使是內線號碼，但毋須在之前加 9 字)按 #掛線	
使用簡易撥號方法： <ul style="list-style-type: none">按 **輸入代號 C 或 CC按 #	